

WB PRIMER

INFORMACJE O PRODUKCIE



OPIS OGÓLNY

Szybkoschnący podkład na bazie wody do stosowania na nieobrobionych lub szlifowanych maszynowo podłogach drewnianych w pomieszczeniach komercyjnych, mieszkalnych lub sportowych.

Użycie podkładu minimalizuje ryzyko powstawania wiązań bocznych między poszczególnymi deskami podłogowymi. Po zagruntowaniu należy nałożyć warstwę ochronną jednego z wodorozcieńczalnych lakierów do podłóg Junckers.

Wybierz WB Primer bezbarwny, aby uzyskać tradycyjny wygląd lub WB Primer kolorowy, aby stworzyć jaśniejszą lub ciemniejszą atmosferę w pomieszczeniu. Kolorowy podkład jest lekko przezroczysty i podkreśla naturalną strukturę stojów drewna.

Podkład WB Primer otrzymał duńskie oznaczenie Indoor Climate Labelling i w związku z tym przeszedł szeroko zakrojone testy emisji i zapachu. Gwarantuje to, że lakier nie zawiera substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Do użytku profesjonalnego i prywatnego.

OPIS PRODUKTU

Produkt: Podkład akrylowy na bazie wody.

Wielkość opakowania:

Clear: 2½ litra, 5 litrów i 10 litrów.

White, Dark Coco, Driftwood Grey, Nordic: 5 litrów.

Wygląd:

Clear: Kremowy/mleczny. Po wyschnięciu bezbarwna powłoka.

White: Kremowy/mleczny. Po wyschnięciu przezroczysta, biała powłoka.

Nordic: Kremowy/mleczny. Wysycha, nadając jasnym gatunkom drewna nieprzetworzony wygląd.

Driftwood Grey: Kremowo-szary. Wysycha tworząc przezroczystą szarą powłokę.

Dark Coco: Wysycha tworząc przezroczystą brązową powłokę.

DANE TECHNICZNE

Pokrycie: 8 m² na litr.

Przed aplikacją: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć/wymieszać.

Narzędzia do aplikacji: Watek z krótkim włosiem. Nie nakładać przez rozpylanie. Nie nakładać przez wylewanie lakieru bezpośrednio na podłogę.

Temperatura podłoża: 15-25 °C.

Rozcieńczanie: Nie zalecane.

Czas schnięcia w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 50 %: Ok. 1-2 godzin.

Wilgotność względna: Produkty na bazie wody mają pewien efekt klejenia i dlatego zaleca się ich stosowanie wyłącznie w pomieszczeniach o stabilnej wilgotności. Różnica między najwyższą i najniższą wilgotnością względną nie może wahać się o więcej niż 30 % w ciągu roku.

Czyszczenie narzędzi: Mydło i woda natychmiast po użyciu

Przechowywanie: Trwałość 1 rok, jeśli produkt jest nieotwarty i przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na temperatury poniżej 5 °C.

ZALECENIA SYSTEMOWE

WB Primer, bezbarwny: 1 warstwa, 8 m²/litr lub

WB Primer, kolorowy: 1-2 warstwy, 8 m²/litr

+ 2 warstwy lakieru nawierzchniowego. Wybrać w zależności od oczekiwanego zużycia podłogi.

Obszary o dużym natężeniu ruchu: Wykończenie 2 warstwami lakieru MT500 Floor Lacquer lub HT700 Floor Lacquer 10 m²/litr.

Obszary o małym natężeniu ruchu: Wykończyć 2 warstwami lakieru MT200 Floor Lacquer 10 m²/litr.

Obszary sportowe: Wykończenie 2 warstwami HP800 Sport 10-12 m²/litr.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Podłogi nieobrobione/szlifowane:

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu, wosku, tłuszczu, politurę itp. Zeszlifować maszynowo powierzchnię w celu usunięcia brudu i nierówności. Dokładnie odkurzyć i wytrzeć dobrze wykręconą szmatką.

Końcowe szlifowanie przed nałożeniem bezbarwnego podkładu WB Primer należy przeprowadzić papierem ściernym o ziarnistości 120-150.

Końcowe szlifowanie przed nałożeniem kolorowego WB Primer należy przeprowadzić papierem ściernym o ziarnistości 150-180. Nadaje to lakierowanej powierzchni bardziej jednolity wygląd.

- Nałożyć równomiernie 1 warstwę WB Primer.
- W przypadku stosowania kolorowego podkładu WB Primer można nałożyć dodatkową warstwę, aby uzyskać większą intensywność koloru.
- Upewnić się, że zachodzące na siebie krawędzie lakierowanego obszaru nie wysychają podczas obróbki.
- Nie nakładać więcej niż 2 warstwy dziennie.
- Po wyschnięciu podkładu przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 lub czarnym padem sitowym.
- Wykończyć 2 warstwami jednego z wodnych lakierów podłogowych Junckers.

Wcześniej uszczelnione podłogi:

- Przeszlifować maszynowo przed nałożeniem WB Primer.
- Użyj papieru ściernego o ziarnistości 24-36, aby usunąć poprzednie warstwy.
- Następnie usunąć ślady ścierania papierem ściernym o ziarnistości 60-80.
- Zagruntować podłogę zgodnie z opisem w punkcie "Podłogi nieobrobione/szlifowane".

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karta charakterystyki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Produkty:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer