

NEUTRALIZER

INFORMACJE O PRODUKCIE



OPIS OGÓLNY

Neutralizer neutralizuje tłuszczy i pozostałości pozostawione przez Junckers Sport Cleaner przed ponownym uszczelnieniem podłogi lakierem.

Stosować maszyną szorująco-suszącą lub czyścić ręcznie.

Do użytku profesjonalnego i prywatnego.

OPIS PRODUKTU

Wielkość opakowania: 1 liter.

Składniki:

Woda, Nr CAS 7732-18-5 (AQUA)

Kwas octowy, Nr CAS 64-19-7 (ACETIC ACID)

Perfumy

DANE TECHNICZNE

Pokrycie: 200-400 m² na liter.

Zależy to od częstotliwości wymiany wody w procesie czyszczenia.

Zużycie wody podczas korzystania z szorowarko-suszarki:

Nie więcej niż 40 litrów na 1000 m² (co odpowiada 40 ml/m²).

Utrata wody nie może przekraczać 10 litrów na 1000 m² (co odpowiada 10 ml/m²).

pH: Stężony 1,5. Rozcieńczony ok. 2-3.

Przed użyciem: Dobrze wstrząsnąć.

Narzędzia do aplikacji: Szmatka, mop lub maszyna szorująco-suszająca.

Rozcieńczenie: Ok. 2 dl na 10 litrów wody.

Przechowywanie: Trwałość 2 lata, jeśli produkt jest nieotwarty i przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na temperatury poniżej 5 °C.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Powierzchnia musi być wolna od wosku lub politory. Podłogi pokryte woskiem lub politurą będą wymagały szlifowania do surowego drewna przed ponownym lakierowaniem.

- Wymieszać z ciepłą wodą zgodnie z zaleceniami.
- Wyczyścić powierzchnię w kierunku wzdłużnym podłogi.
- Używać dobrze wyciśniętej szmatki, mopa lub szorowarki z niskim dozowaniem wody.
- Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę, należy jak najszybciej wytrzeć wszelkie rozlane płyny.
- Po oczyszczeniu powierzchnia jest gotowa do lekkiego szlifowania i obróbki powierzchni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karta charakterystyki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Produkty:

F 10.4 - Junckers Sport Cleaner