

# SPORT CLEANER

## INFORMACJE O PRODUKCIE



### OPIS OGÓLNY

Sport Cleaner to uniwersalne mydło do czyszczenia podłóg sportowych.

Mydło skutecznie rozpuszcza brud i doskonale nadaje się do powierzchni, na których konieczne jest częste czyszczenie. Używać szorowarki lub czyścić ręcznie.

Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia za pomocą szorowarko-suszarki znajdują się w naszym przewodniku czyszczenia i konserwacji podłóg sportowych z twardego drewna, G 8.0.

Do użytku profesjonalnego.

### OPIS PRODUKTU

**Wielkość opakowania:** 5 litrów.

**Składniki:**

Woda, Nr CAS 7732-18-5 (AQUA)

2-Propylheptanol etoksylogowany, Nr CAS 160875-66-1

N, N-bis(karboskymetylo-)alanina, sól trisodowa, Nr CAS 164462-16-2 (TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)

Alkohole, C10-16, etoksylogowane, siarczany, sole sodowe, Nr CAS 68585-34-2 (SODIUM LAURETH SULFATE)

Kwasy sulfonowe, C14-17-sec-alkany, sole sodowe, Nr CAS 97489-15-1 (SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE)

2-Fenoksyetanol, Nr CAS 122-99-6 (PHENOXYETHANOL)

### DANE TECHNICZNE

**Pokrycie:** 400-1.500 m<sup>2</sup> na litr.

Zależy od proporcji mieszanki i częstotliwości wymiany wody z mydłem w procesie czyszczenia.

**Zużycie wody przy użyciu szorowarki-suszarki:**

Nie więcej niż 40 litrów na 1000 m<sup>2</sup> (co odpowiada 40 ml/m<sup>2</sup>).

Straty wody nie mogą przekraczać 10 litrów na 1000 m<sup>2</sup> (co odpowiada 10 ml/m<sup>2</sup>).

**pH:** Stężony ok. 10. Rozcieńczony ok. 8-8,5.

**Przed użyciem:** Dobrze wstrząsnąć.

**Rozcieńczanie:**

Codziennie czyszczenie: ¼ dl na 5 litrów wody.

Jeśli podłoga jest bardzo brudna: 1 dl na 5 litrów wody.

**Narzędzia do aplikacji:** Szmata, mop lub maszyna szorująco-suszająca.

**Przechowywanie:** Trwałość 2 lata, jeśli produkt jest nieotwarty i przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na temperatury poniżej 0 °C.

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

- Wymieszać Sport Cleaner w ciepłej wodzie zgodnie z zaleceniami.
- Czyścić powierzchnię w kierunku wzdłużnym podłogi.
- Używać dobrze wykręconej ścierki, mopa lub szorowarki z niskim dozowaniem wody.
- Czyszczenie ręczne: Jeśli podłoga jest bardzo brudna, można używać dwóch wiader - jednego do czystej wody z mydłem, a drugiego do wykręcania szmatki.
- Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę, zawsze wycieraj rozlaną wodę tak szybko, jak to możliwe.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karta charakterystyki.